

C405シリーズをご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品の同梱物について、下記のように訂正させていただきます。

ユーザーズガイド1 (本製品同梱の印刷物)

P9『STEP2 付属品を確認する』

アクセサリーパック

誤: リカバリーディスクキット (リカバリーを実行するディスクです。)

正: 削除 (本製品にはリカバリーディスクキットは付属しません。)

P18『STEP5 各部の名前と機能を確認する』

①電源LED

誤: スタンバイの状態

正: スリープの状態

②電源スイッチ

誤: 電源ON時は橙色に点灯します。

正: 電源ON時は緑色に点灯します。

ユーザーズガイド2 (本製品デスクトップ上の電子マニュアル)

P 11『バッテリーLEDの表示』

■ 点滅

誤: バッテリーの残量が少ない(3%以下)状態です。

正: バッテリーの残量が少ない(10%未満)状態です。

P 25『ワイヤレスLANに接続する』

■ 自動認識での設定

誤: 「Fn」+「F3」キーを押し、ワイヤレスLANの機能をONにします。

正: 「Fn」+「F2」キーを押し、ワイヤレスLANの機能をONにします。

P 27『ワイヤレスLAN接続を終了する』

誤: 「Fn」+「F3」キーを押し、ワイヤレスLANの機能をOFFにします。

正: 「Fn」+「F2」キーを押し、ワイヤレスLANの機能をOFFにします。